

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Режим измерения	2
5 Методы измерения и оценки	2
6 Условия измерений	4
Приложение А (обязательное) Измерение соосности внешней нагрузки	8
Приложение ДА (обязательное) Приведение параметров соосности внешней осевой нагрузки к осевому положению измеряемого подшипника	9
Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	11