

Содержание

Введение	V
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	3
4 Установка погрузчика и оборудование	5
4.1 Испытательное пространство	5
4.2 Оборудование и условия эксплуатации погрузчика	5
4.3 Установка погрузчика во время измерений	6
5 Режимы работы во время измерений	6
5.1 Общие положения	6
5.2 Груз	6
5.3 Работа погрузчика во время измерений	6
5.4 Погрузчики, оборудованные кабиной	7
6 Определение шумовых характеристик	7
6.1 Средства измерений	7
6.2 Расположение микрофонов	7
6.3 Измерения	7
7 Неопределенность измерения	9
8 Регистрируемая информация	9
9 Шумовые характеристики, включаемые в заявление	9
Приложение А (обязательное) Расчет усредненных уровней для рабочего цикла	10
Приложение ZA (справочное) Взаимосвязь европейского стандарта с Директивой 98/37/ЕС	12
Приложение ZB (справочное) Взаимосвязь европейского стандарта с Директивой 2006/42/ЕС	13
Приложение DA (справочное) Сведения о соответствии ссылочных европейских и международных стандартов межгосударственным стандартам	14