

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения	2
4 Технические требования.....	4
5 Требования безопасности и охраны окружающей среды	10
6 Правила приемки	11
7 Методы испытаний	13
8 Гарантии изготовителя.....	27
9 Указание по эксплуатации	28
Приложение А (обязательное) Исполнения АЛ в зависимости от вида дополнительного навесного оборудования.....	29
Приложение Б (обязательное) Основные параметры АЛ.....	31
Приложение В (обязательное) Форма протокола испытаний АЛ.....	34
Приложение Г (обязательное) Схема движения вершины стрелы без люльки (с люлькой) за счет сдвигания-выдвигания пакета колен относительно специального щита-препятствия	35
Приложение Д (обязательное) Максимальные допускаемые значения погрешности измерения	36
Приложение Е (обязательное) Схема движения вершины стрелы без люльки (с люлькой) за счет поворота подъемно-поворотного устройства.....	37
Приложение Ж (обязательное) Распределение протяженности пробега по видам дорог	38
Приложение И (обязательное) Количество АЛ для контроля гамма-процентных показателей	39
Приложение К (справочное) Основные технические параметры АЛ.....	40
Приложение Л (справочное) Определение коэффициента грузовой статической устойчивости АЛ	41
Библиография	43