

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения	2
5 Ограничители грузоподъемности (грузового момента) и указатели номинальной грузоподъемности	3
5.1 Требования к ограничителям грузоподъемности (грузового момента).	3
5.2 Указатели номинальной грузоподъемности	3
6 Ограничители движений и рабочих параметров	4
6.1 Ограничители движений.	4
6.2 Прочие ограничители	5
6.3 Ограничители рабочих параметров.	6
7 Указатели движений и рабочих параметров	6
8 Сигнализатор предельной скорости ветра	6
9 Регистраторы параметров работы	6
10 Дистанционный контроль	6
11 Запасы прочности	6