

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения	2
5 Ограничители грузоподъемности	2
6 Указатели	4
6.1 Указатель номинальной грузоподъемности	4
6.2 Сигнализатор предельной скорости ветра	4
7 Ограничители движений и рабочих параметров	5
7.1 Ограничители движений	5
7.2 Ограничители рабочих параметров	6
8 Указатели движений и рабочих параметров	6
9 Блокировки	6
10 Регистраторы параметров работы	7
11 Дистанционный контроль	7
12 Запасы прочности	7