

## Содержание

Фаски на кромках калибров .....	7006-1-3
Калибр проходной для цоколей BA20 <sup>1)</sup> на готовых лампах .....	7006-2-3
Калибр для приемки цоколей B22d, предназначенных для автоматической установки токовых вводов .....	7006-3-1
Калибры проходные для двухштырьковых цоколей G1.27, GX1.27, GY1.3, G2.54, GX2.54 и GY2.5 .....	7006-4-2
Калибры для проверки установки цоколей B15d, B22d и BY22d в патроны .....	7006-4A-2
Калибры для проверки крепления цоколей B15d и B22d в патроне .....	7006-4B-1
Калибр проходной для фокусирующих цоколей PX26d и PY26d-1 — PY26d-7 .....	7006-5-3
Калибры проходной и непроходной для штекеров фокусирующих цоколей PX26d <sup>1)</sup> и PY26d .....	7006-5A-2
Калибр непроходной для размера $M_{min}$ фокусирующих цоколей PX26d и PY26d-1 — PY26d-7 .....	7006-5B-3
Калибр проходной для патронов PX26d и PY26d-1 — PY26d-7 .....	7006-5C-2
Калибр проходной для цоколей E11 на готовых лампах .....	7006-6-1
Калибр-пробка А для проверки наличия контакта в патронах E11 .....	7006-6A-1
Калибр-пробка В для проверки наличия контакта в патронах E11 .....	7006-6B-1
Калибр проходной для цоколей EY10 .....	7006-7-1
Калибр проходной для патронов EY10 .....	7006-7A-1
Калибры проходные для цоколей BAX9s, BAY9s, BAU9s, BAUZ9s, BAW9s и BAZ9s на готовых лампах .....	7006-9-3
Калибры-пробки для патронов BAX9s, BAY9s, BAW9s и BAZ9s .....	7006-9A-2
Калибры для проверки наличия контакта в патронах BAX9s, BAY9s, BAU9s, BAUZ9s, BAW9s и BAZ9s .....	7006-9B-2
Калибры непроходные для проверки невозможности установки цоколей в патроны BAX9s, BAY9s, BAU9s, BAUZ9s, BAW9s и BAZ9s .....	7006-9C-3
Калибры непроходные для цоколей BA9, B15, B22 и BY22d на готовых лампах .....	7006-10-8
Калибры проходные для цоколей B15d и B22d на готовых лампах .....	7006-11-9
Калибр проходной для цоколей BA15d-3 (110°), BA15s-3 (110°), BAU15d-3 (110°), BAU15s-3 (110°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3 (110°), BAW15s-3 (110°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3 (110°), BAY15s-3 (110°), BAZ15d, BAZ15s, BAZ15d-3 (110°) и BAZ15s-3 (110°) на готовых лампах .....	7006-11B-3
Калибр проходной для цоколей BAZ15d и BAZ15s на готовых лампах .....	7006-11C-2
Калибр для проверки размера В цоколей BA15d, BA15s, [BA15d-3 (110°), BA15s-3 (110°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3 (110°), BAU15s-3 (110°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3 (110°), BAW15s-3 (110°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3 (110°), BAY15s-3 (110°), BAZ15d, BAZ15s, BAZ15d-3 (110°), BAZ15s-3 (110°)] <sup>2)</sup> .....	7006-11D-3
Калибр проходной для цоколей BA15s-3 (100°/130°) на готовых лампах .....	7006-11E-1
Калибр проходной для цоколей BAW15d и BAW15s на готовых лампах .....	7006-11F-2
Калибры проходные для цоколей BA9s, BA15d, BA15s, BAU15d и BAU15s на готовых лампах .....	7006-11G-1 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Исправлена ошибка оригинала, обозначение приведено в соответствии с содержанием листа.

<sup>2)</sup> Исправлена ошибка оригинала: градусная мера (100°) заменена на (110°) (приведено в соответствии с листами).

<sup>3)</sup> Исправлена ошибка оригинала: цифра 2 в обозначении листа заменена на 1.

Калибры-пробки для патронов BA21, B15 и B22 <sup>1)</sup> .....	7006-12-8
Калибры проходные дополнительные для патронов B22d и BY22d .....	7006-12A-2
Калибр непроходной/крепление для патронов B22 .....	7006-12B-2
Калибр проходной дополнительный для патронов B15d .....	7006-12C-2
Калибр непроходной/крепление для патронов B15d .....	7006-12D-2
Калибры для патронов BA9s, BA15d, BA15s, [BA15d-3 (110°), BA15s-3 (110°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3 (110°), BAU15s-3 (110°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3 (110°), BAW15s-3 (110°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3 (110°), BAY15s-3 (110°), BAZ15d, BAZ15s, BAZ15d-3 (110°) и BAZ15s-3 (110°)] <sup>1)</sup> .....	7006-12E-4
Калибры для проверки наличия контакта в патронах BA9s, BA15d, BA15s, [BA15d-3 (110°), BA15s-3 (110°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3 (110°), BAU15s-3 (110°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3 (110°), BAW15s-3 (110°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3 (110°), BAY15s-3 (110°), BAZ15d, BAZ15s, BAZ15d-3 (110°) и BAZ15s-3 (110°)] <sup>1)</sup> .....	7006-12F-4
Калибры для проверки пазов в патронах B15d, B22d, B22d-3 и BY22d .....	7006-13-5
Калибр для проверки крепления цоколей BA15d, BA15s, [BA15d-3 (110°), BA15s-3 (110°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3 (110°), BAU15s-3 (110°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3 (110°), BAW15s-3 (110°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3 (110°), BAY15s-3 (110°), BAZ15d, BAZ15s, BAZ15d-3 (110°) и BAZ15s-3 (110°)] <sup>1)</sup> .....	7006-14-3
Калибры для проверки установки цоколей в патроны BA15d, BA15s, [BA15d-3 (110°), BA15s-3 (110°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3 (110°), BAU15s-3 (110°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3 (110°), BAW15s-3 (110°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3 (110°), BAY15s-3 (110°), BAZ15d, BAZ15s, BAZ15d-3 (110°) и BAZ15s-3 (110°)] <sup>2)</sup> .....	7006-14A-4
Калибр для проверки размера В цоколей BA15d, BA15s, BAY15d и BAY15s на готовых лампах .....	7006-14B-2
Калибр проходной для проверки размера P <sub>max</sub> цоколей BAY15 на готовых лампах ...	7006-14C-2
Калибр для проверки положения и усилия контакта в штифтовых патронах B22d-3 (90°/135°) .....	7006-15-7
Калибры для проверки положения и усилия контакта в штифтовых патронах B22d и BY22d .....	7006-15A-2
Калибры для проверки положения и усилия контакта в штифтовых патронах B15d. ...	7006-15B-1
Калибр для проверки положения и усилия контакта в штифтовых патронах BA21d-3 (120°) .....	7006-15C-1
Калибр проходной для цоколей BA21-3 (120°) на готовых лампах .....	7006-17-4
Калибр проходной для цоколя BY22d на готовых лампах .....	7006-17A-1
Калибр-пробка для патронов BY22d .....	7006-17B-1
Калибр-пробка для патронов BA20 .....	7006-18-2
Калибр для проверки наличия контакта в патронах BA20 .....	7006-18A-1
Калибр проходной для цоколя B22d-3 (90°/135°)/25x26 на готовых лампах. ....	7006-19-2
Калибры проходные для цоколей BAU15d и BAU15s на готовых лампах .....	7006-19A-2
Калибр-пробка для штифтового патрона B22d-3 (90°/135°) .....	7006-20-4
Калибр для проверки защиты горла колбы от повреждения и наличия контакта в патронах E27 .....	7006-21-5
Калибр для проверки наличия контакта и защиты от случайного прикосновения при установке ламп в патроны E27 .....	7006-22A-5

1) Исправлена ошибка оригинала, обозначение приведено в соответствии с содержанием листа.

2) Исправлена ошибка оригинала: градусная мера (100°) заменена на (110°) (приведено в соответствии с листами).

Калибр для обнаружения боковых контактов со срезанными кромками в патронах E27	7006-22B-1
Калибр I для проверки упругости бокового контакта в патронах E27	7006-22C-1
Калибр II для проверки упругости бокового контакта в патронах E27	7006-22D-1
Калибр для проверки защиты горла колбы от повреждения и наличия контакта в патронах E40	7006-23-3
Калибр-пробка для проверки защиты от случайного прикосновения в патронах E40	7006-24-3
Калибр для проверки наличия контакта в цоколях E39 на готовых лампах	7006-24A-1
Калибр проходной для цоколей E39 на готовых лампах	7006-24B-1
Калибр непроходной для цоколей E39 на готовых лампах	7006-24C-1
Калибр для проверки защиты горла колбы от повреждения и наличия контакта в патронах E39	7006-24D-1
Калибр проходной для проверки резьбы патронов E39	7006-24E-1
Калибр для проверки максимального крутящего момента в патронах с зажимающей гильзой E39	7006-24F-1
Калибр для проверки минимального крутящего момента в патронах с зажимающей гильзой E39	7006-24G-1
Калибры проходные для проверки резьбы патронов E10, E14 и E40	7006-25-7
Калибр проходной для патронов E27	7006-25A-2
Калибр проходной для патронов E26	7006-25B-2
Калибр-пробка проходной для патронов E12	7006-25C-1
Калибр проходной для цоколей E5 на готовых лампах	7006-25D-1
Калибр непроходной для цоколей E5 на готовых лампах	7006-25E-1
Калибр-пробка проходной для проверки резьбы патронов E5	7006-25F-1
Калибр непроходной для проверки резьбы патронов E5	7006-25G-1
Калибр проходной для патронов E17	7006-25H-1
Калибр для проверки наличия контакта в патронах E26	7006-25J-1
Калибры непроходные для проверки резьбы патронов E10, EP10, EY10, E14, E27, E39 и E40	7006-26-4
Калибр непроходной для патронов E26 и E26d	7006-26A-2
Калибр-пробка непроходной для патронов E12	7006-26B-1
Калибр непроходной для патронов E17	7006-26C-1
Калибр для проверки наличия контакта ламп с цоколями E17	7006-26D-1
Калибр для проверки наличия контакта в патронах E17	7006-26E-1
Калибр проходной для цоколей E40 на готовых лампах	7006-27-7
Калибр проходной для цоколей E10	7006-27A-2
Калибр проходной для цоколей E27 на готовых лампах	7006-27B-1
Калибр проходной для проверки размера $S_1$ цоколей E27 на готовых лампах	7006-27C-1
Калибр проходной для цоколей E26, E26/50x39, E26/51x39 и E26d	7006-27D-3
Калибр проходной для цоколей E14 на готовых лампах	7006-27F-1
Калибр проходной для проверки размера $S_1$ цоколей E14 на готовых лампах	7006-27G-1
Калибр проходной для цоколей E12 на готовых лампах	7006-27H-1
Калибр проходной дополнительный для цоколей E12 на готовых лампах	7006-27J-1
Калибр проходной для цоколей E17 на готовых лампах	7006-27K-1

Калибр непроходной для цоколей EР10 .....	7006-28-7
Калибр непроходной для цоколей E27 на готовых лампах .....	7006-28А-1
Калибр непроходной для цоколей E14 на готовых лампах .....	7006-28В-1
Калибр непроходной для цоколей E12 на готовых лампах .....	7006-28С-1
Калибр непроходной для цоколей E40 на готовых лампах .....	7006-28D-1
Калибр непроходной для цоколей E10 и EУ10 .....	7006-28E-1
Калибр непроходной для цоколей E17 на готовых лампах .....	7006-28F-1
Калибр для проверки ламп с цоколями E26, E26/50x39, E26/51x39 и E26d (без юбок) на наличие контакта .....	7006-29-3
Калибр для проверки защиты от случайного прикосновения цоколей E26d на готовых лампах .....	7006-29А-2
Калибр с базовым диаметром 23 мм для цоколей E26d .....	7006-29В-2
Калибр с базовым диаметром 13,2 мм для цоколей E26d .....	7006-29С-2
Калибр с базовым диаметром 10,4 мм для цоколей E26d на готовых лампах .....	7006-29D-1
Калибр для проверки радиального положения промежуточного контакта патрона E26d .....	7006-29E-1
Калибры для проверки относительных положений контактов в патронах E26d .....	7006-29F-2
Калибр для проверки наличия контакта в патронах E26d .....	7006-29G-3
Калибр для проверки наличия контакта в патронах E26d с металлическим корпусом и бумажной оболочкой .....	7006-29H-3
Калибр-пробка для проверки защиты от случайного прикосновения в патроне E26d ..	7006-29J-1
Калибр-пробка проходной для патронов E26d .....	7006-29K-1
Калибр непроходной для цоколей E26, E26/50x39, E26/51x39 и E26d .....	7006-29L-4
Калибр для проверки наличия нежелательного контакта в патронах E26d .....	7006-29M-2
Калибр-пробка для проверки наличия контакта в патроне E14 .....	7006-30-2
Калибр-пробка для проверки наличия контакта в патроне E14 в форме свечи для свечеобразных ламп .....	7006-30А-1
Калибр для проверки наличия контакта и защиты от случайного прикосновения при установке ламп в патроны E14 .....	7006-31-5
Калибр для проверки наличия контакта в цоколях E12 на готовых лампах .....	7006-32-1
Калибр-пробка для проверки наличия контакта в патронах E12 .....	7006-32А-1
Калибры проходные для цоколей 2G13 .....	7006-33-2
Калибры для проверки установки и наличия контакта в патронах 2G13 .....	7006-33А-2
Калибр для проверки наличия контакта в патронах 2G13 .....	7006-33В-1
Калибр проходной для патронов РХ43 .....	7006-34-1
Калибр проходной для фокусирующих цоколей РХ43t на готовых лампах .....	7006-34А-1
Калибр проходной для фокусирующего цоколя РХ13.5s на готовых лампах .....	7006-35-1
Калибр непроходной для фокусирующего цоколя РХ13.5s на готовых лампах (первый из двух калибров) .....	7006-35А-1
Калибр непроходной для фокусирующего цоколя РХ13.5s на готовых лампах (второй из двух калибров) .....	7006-35В-1
Калибр проходной для патронов РХ13.5s .....	7006-35С-1
Калибр непроходной для патронов РХ13.5s .....	7006-35D-1
Калибр вращения для патронов РХ13.5s .....	7006-35E-1
Калибр проходной для патронов Р26s .....	7006-36-1

Калибр проходной для цоколя P26s на готовых лампах .....	7006-36A-1
Калибр проходной для цоколя EP10 на готовых лампах .....	7006-37-1
Калибр проходной для фокусирующего патрона EP10 .....	7006-37A-1
Калибр проходной для фокусирующего цоколя P43t .....	7006-39-1
Калибр непроходной для проверки размера $M_{\min}$ фокусирующих цоколей P43t, PX43t и PU43t .....	7006-39A-4
Калибр для проверки размера $Y_{\max}$ фокусирующих цоколей P43t, PX43t, PU43t, PY43d и PZ43t .....	7006-39B-3
Калибр проходной для патрона P43 .....	7006-39C-1
Калибр проходной для одноштырькового цоколя Fa8 .....	7006-40-1
Калибр непроходной для одноштырькового цоколя Fa8 .....	7006-40A-1
Калибры проходной и непроходной для одноштырькового цоколя Fa6 на готовых лампах .....	7006-41-2
Калибры проходные для проверки наличия контакта в патронах Fa6 .....	7006-41A-2
Калибр проходной для цоколя P28s на готовых лампах .....	7006-42-1
Калибр проходной для патрона P28s .....	7006-42A-2
Калибры проходной и непроходной для фокусирующих цоколей P40s на готовых лампах .....	7006-43-2
Калибры проходной и непроходной для двухштырькового цоколя G13 (не используют на готовых лампах) .....	7006-44-4
Калибр проходной для двухштырькового цоколя G13 на готовых лампах .....	7006-45-4
Калибры проходной и непроходной для двухштырькового цоколя G5 (не используют на готовых лампах) .....	7006-46-3
Калибр проходной для двухштырькового цоколя G5 на готовых лампах .....	7006-46A-3
Калибр проходной для цоколей GX5 .....	7006-47-1
Калибр-пробка для патронов G5 и GX5 для проверки защиты от случайного прикосновения .....	7006-47A-3
Калибры двухсторонние для проверки наличия контакта в патронах G5, подобранных в пару .....	7006-47B-4
Калибры проходные двухсторонние для патронов G5, подобранных в пару .....	7006-47C-3
Калибры двухсторонние для проверки наличия контакта в патронах GX5, подобранных в пару .....	7006-47D-1
Калибр двухсторонний проходной для патронов GX5, подобранных в пару .....	7006-47E-1
Калибр проходной для фокусирующего цоколя PG22-6.35 на готовых лампах .....	7006-48-1
Калибр проходной для фокусирующих цоколей P14.5s на готовых лампах .....	7006-49-1
Калибр проходной для патронов P14.5s .....	7006-49A-1
Калибр непроходной для проверки размера $A_1$ патронов P14.5s .....	7006-49B-1
Калибр для проверки наличия контакта в цоколях E27 на готовых лампах .....	7006-50-1
Калибр для проверки защиты от случайного прикосновения цоколей E27/51x39 на готовых лампах .....	7006-51-2
Калибр для проверки защиты от случайного прикосновения при установке цоколей E27 на готовых лампах .....	7006-51A-2
Калибр для проверки наличия контакта в цоколях E40 на готовых лампах .....	7006-52-1
Калибр для проверки защиты от случайного прикосновения цоколей E40 на готовых лампах .....	7006-53-1
Калибр для проверки наличия контакта в цоколях E14 на готовых лампах .....	7006-54-2

Калибр для проверки защиты от случайного прикосновения цоколей E14 на готовых лампах .....	7006-55-2
Калибры проходной и непроходной для проверки диаметра фланца фокусирующего цоколя P30s на готовых лампах .....	7006-56-2
Калибры проходной и непроходной для основного паза фокусирующего цоколя P30s на готовых лампах .....	7006-56A-2
Калибры проходной и непроходной для цоколя R17d с двумя утопленными контактами на готовых лампах .....	7006-57-3
Калибр проходной для патрона R17d .....	7006-57A-1
Калибр для проверки наличия контакта в патроне R17d .....	7006-57B-1
Калибр проходной для проверки максимального усилия установки и извлечения в патронах Fa8 .....	7006-58-1
Калибр проходной для цоколей G17q-7 и GY17q-7 на готовых лампах .....	7006-58A-3
Калибр проходной для цоколя GX17q-7 на готовых лампах .....	7006-58B-3
Калибр-пробка для проверки наличия контакта в патронах G17q-7, GX17q-7 и GY17q-7	7006-58C-1
Калибр проходной для патронов G17q-7 и GY17q-7 .....	7006-58D-1
Калибр проходной для патронов GX17q-7 .....	7006-58E-1
Калибр вращения для патронов G17q-7, GX17q-7 и GY17q-7 .....	7006-58F-1
Калибр для проверки минимального усилия извлечения и наличия контакта в патронах Fa8 .....	7006-58G-1
Калибр-пробка для патрона Fa4 .....	7006-59-1
Калибр для проверки минимального усилия контакта в соединителях для двухштырьковых цоколей GZ6.35 и GZ4 .....	7006-59A-2
Калибр проходной для двухштырьковых цоколей GZ6.35 .....	7006-59B-1
Калибр проходной для соединителя GZ6.35 .....	7006-59C-2
Калибр для проверки минимального усилия крепления контактов в патронах GY6.35 ..	7006-59D-2
Калибры двухсторонние для проверки наличия контакта в патронах G13, подобранных в пару .....	7006-60B-4
Калибры двухсторонние проходные для патронов G13, подобранных в пару .....	7006-60C-3
Калибры проходной и непроходной для цоколей G6.35, GX6.35, GY6.35 и CZ6.35 ....	7006-61-5
Калибры проходные для цоколей G6.35, GX6.35 и GY6.35 .....	7006-61A-3
Калибры проходные для патронов G6.35, GX6.35 и GY6.35 .....	7006-61B-4
Калибр для проверки минимального усилия крепления контактов в патронах G6.35 и GX6.35 .....	7006-61C-4
Калибры проходные для патронов R7s, подобранных в пару .....	7006-62-4
Калибры проходные для патронов RX7s, подобранных в пару .....	7006-62A-2
Калибры для проверки защиты от поражения электрическим током в патронах R7s, подобранных в пару .....	7006-62B-1
Калибры для проверки защиты от поражения электрическим током в патронах RX7s, подобранных в пару .....	7006-62C-1
Калибр для проверки высоты штырьков (размер $T_{min}$ ) цоколей P14.5s на готовых лампах	7006-64-1
Калибр проходной для четырехштырькового цоколя GX38q .....	7006-65-1
Калибр проходной для патрона GX38q .....	7006-65A-1
Система калибровки для проверки усилия извлечения из патрона GX38q .....	7006-65B-1
Калибр проходной комбинированный для цоколей PK22s на готовых лампах .....	7006-66-2

ГОСТ IEC 60061-3—2022

Калибр проходной для патронов PK22s .....	7006-66A-1
Калибр проходной для двухштырьковых цоколей GZ4 .....	7006-67-1
Калибр проходной для соединителя GZ4 .....	7006-67A-2
Калибр проходной для неустановленных цоколей GR8 (не используют на готовых лампах) .....	7006-68-2
Калибр для цоколей GR8 для обеспечения вхождения в максимальные патроны и для проверки расположения и длины штырьков .....	7006-68A-2
Калибры А и В для проверки максимального усилия установки и извлечения в патронах GR8 .....	7006-68C-1
Калибр С для проверки минимального усилия крепления в патронах GR8 .....	7006-68D-1
Калибр проходной для проверки штырьков цоколей GR8 и GR10q на готовых лампах ..	7006-68E-1
Калибры проходной и непроходной для проверки штырьков цоколей GR8 и GR10q (не используют на готовых лампах) .....	7006-68F-1
Калибры проходной и непроходной для двухштырьковых цоколей G23 на готовых лампах .....	7006-69-2
Калибр-пробка А для проверки максимального усилия установки и извлечения в патронах G23 .....	7006-69A-1
Калибр-пробка В для проверки максимального усилия установки в патронах G23 и GX23	7006-69B-2
Калибр-пробка С для проверки минимального усилия крепления в патронах G23. ....	7006-69C-1
Калибр одноштырьковый D для проверки максимального усилия извлечения контактов из патронов 2G7, 2GX7, 2G10, 2G11, 2GX11, G23, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32 и GY32 .....	7006-69D-6
Калибр одноштырьковый E для проверки минимального усилия крепления контактов патронов G5 <sup>1)</sup> , 2G7, 2GX7, 2G10, 2G11, 2GX11, G13 <sup>1)</sup> , G23, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32 и GY32 .....	7006-69E-6
Калибры проходные для патронов GX9.5 .....	7006-70-1
Калибр для проверки крепления цоколей GX9.5 в патроне .....	7006-70B-1
Калибры для двухштырьковых цоколей GY9.5 и CZ9.5 на готовых лампах .....	7006-70C-2
Калибр проходной для двухштырькового цоколя G9.5 на готовых лампах .....	7006-70D-1
Калибр проходной для патрона G9.5 .....	7006-70E-1
Калибр для патронов GY9.5 и GZ9.5 .....	7006-70G-1
Калибр для проверки крепления цоколей в патронах G9.5 .....	7006-70H-1
Калибры проходные и непроходные для двухштырьковых цоколей G4 .....	7006-72-1
Калибр проходной для патронов G4 .....	7006-72A-3
Калибр для проверки минимального усилия крепления в патронах G4 .....	7006-72B-2
Калибр для двухштырькового цоколя G5.3 на готовых лампах .....	7006-73-1
Калибр проходной для патронов G5.3 .....	7006-73A-1
Калибры проходной и непроходной для двухштырькового цоколя GX5.3 .....	7006-73B-2
Калибры проходной и непроходной для двухштырькового цоколя GY5.3 .....	7006-73C-2
Калибр проходной для патронов GX5.3 .....	7006-73D-3
Калибр проходной для патронов GY5.3 .....	7006-73E-3
Калибр для проверки максимального усилия извлечения контактов из патронов GX5.3	7006-73F-2
Калибр одноштырьковый для проверки наличия контакта в патронах GX5.3 и GU5.3 ..	7006-73G-2

<sup>1)</sup> Исправлена ошибка оригинала, обозначение приведено в соответствие с содержанием листа.

Калибр для проверки максимального усилия извлечения контактов из патронов GY5.3	7006-73H-2
Калибр одноштырьковый для проверки минимального усилия крепления контактов в патронах GY5.3	7006-73J-1
Калибр проходной для двухштырькового цоколя GY16 на готовых лампах	7006-74-1
Калибр для двухштырьковых цоколей G22	7006-75-2
Калибр проходной для патронов G22	7006-75A-2
Калибр проходной для двухштырьковых цоколей G38 на готовых лампах	7006-76-1
Калибры проходной и непроходной для штырьков двухштырьковых цоколей G38 на готовых лампах	7006-76A-1
Калибр проходной для патронов G38 (первый из двух калибров)	7006-76B-1
Калибр проходной для патронов G38 (второй из двух калибров)	7006-76C-1
Калибр для проверки минимального усилия контакта в патронах G38	7006-76D-1
Калибр проходной для неустановленных цоколей GR10q (не используют на готовых лампах)	7006-77-2
Калибр для цоколей GR10q для обеспечения вхождения максимальных патронов и проверки расположения и длины штырьков	7006-77A-2
Калибры А и В для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах GR10q	7006-77B-1
Калибр С для проверки минимального усилия крепления в патронах GR10q	7006-77C-1
Калибры проходные и непроходные для цоколей G24, GX24 и GY24	7006-78-5
Калибры А для патронов G24, GX24 и GY24	7006-78A-6
Калибры В для патронов G24, GX24 и GY24	7006-78B-5
Калибры С для патронов G24, GX24 и GY24	7006-78C-5
Калибры непроходные F для проверки невозможности установки цоколей в патронах G24, GX24 и GY24	7006-78F-5 <sup>1)</sup>
Калибры проходные G для проверки пазов фиксаторов в патронах G24, GX24 и GY24	7006-78G-6
Калибр проходной для цоколей G10q, GX10q, GY10q и GZ10q	7006-79-2
Калибры проходные для проверки наличия контактов в патронах G10q, GX10q, GY10q и GZ10q	7006-79A-2
Калибр для проверки наличия контакта в патронах G10q, GX10q и GY10q	7006-79B-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей G12 на готовых лампах	7006-80-1
Калибр А для патронов G12	7006-80A-2
Калибр В для патронов G12	7006-80B-2
Калибр С для патронов G12	7006-80C-2
Калибр D для патронов G12, GX12 <sup>2)</sup> , PG12-... и PGX12-	7006-80D-4
Калибр E для патронов G12, GX12 <sup>2)</sup> , PG12-... и PGX12-	7006-80E-4
Калибры проходной и непроходной для цоколей PG12-... и PGX12-... на готовых лампах	7006-81-3
Калибры-пробки А для патронов PG12-... и PGX12-...	7006-81A-3
Калибры-пробки В для патронов PG12-... и PGX12-...	7006-81B-3
Калибры-пробки С для патронов PG12-... и PGX12-...	7006-81C-3
Калибры-пробки F для проверки наличия контакта в патронах PG12- и PGX12-...	7006-81F-3
Калибры-пробки G для проверки наличия контакта в патронах PG12-... и PGX12-...	7006-81G-3

1) Исправлена ошибка оригинала: цифра 6 в обозначении листа заменена на 5.

2) Исправлена ошибка оригинала, обозначение приведено в соответствии с содержанием листа.



Калибр проходной для цоколей 2G11 и 2GX11 .....	7006-82-2
Калибр А для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах 2G11 и 2GX11 .....	7006-82A-2
Калибр В для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах 2G11 и 2GX11 .....	7006-82B-2
Калибр С для проверки минимального усилия крепления в патронах 2G11 и 2GX11 ..	7006-82C-2
Калибр проходной для цоколей 2GX11 .....	7006-82F-1
Калибр непроходной для цоколей 2GX11 .....	7006-82G-1
Калибр непроходной для проверки невозможности установки цоколей 2GX11 .....	7006-82H-1
Калибр проходной J для патронов 2GX11 .....	7006-82J-1
Калибр непроходной K для проверки невозможности установки патронов 2G11 .....	7006-82K-1
Калибр проходной для цоколей GX10q-... на готовых лампах .....	7006-84-2
Калибр непроходной А для цоколей GX10q на готовых лампах .....	7006-84A-1
Калибр непроходной В для цоколей GX10q на готовых лампах .....	7006-84B-1
Калибры проходные для патронов GX10q-... .....	7006-84C-2
Калибр-пробка В для проверки минимального усилия контакта в патронах GX10q типа А и минимального усилия крепления в патронах типа В .....	7006-84D-1
Калибры проходные для фиксаторов цоколей GX10q-... на готовых лампах .....	7006-84E-1
Калибры непроходные для цоколей GX10q-... на готовых лампах .....	7006-84F-1
Калибры непроходные для патронов GX10q-... .....	7006-84G-1
Калибр проходной для цоколей GY10q-... на готовых лампах .....	7006-85-2
Калибр непроходной А для цоколей GY10q-... на готовых лампах .....	7006-85A-1
Калибры проходные для патронов GY10q-... .....	7006-85B-3
Калибр-пробка В для проверки минимального усилия контакта в патроне GY10q-... ..	7006-85C-1
Калибры проходные для фиксаторов цоколей GY10q-... на готовых лампах .....	7006-85D-1
Калибры непроходные для цоколей GY10q-... на готовых лампах .....	7006-85E-1
Калибры непроходные для патронов GY10q-... .....	7006-85F-1
Калибры проходной и непроходной для двухштырькового цоколя GX23 на готовых лампах .....	7006-86-1
Калибр-пробка А для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах GX23 .....	7006-86A-1
Калибр-пробка С для проверки минимального усилия крепления в патронах GX23 ...	7006-86B-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей [G32d-..., G32q-..., GX32d-..., GX32q-... и GY32d-...] <sup>1)</sup> на готовых лампах .....	7006-87-2
Калибры-пробки А <sub>1</sub> для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах [G32d-..., G32q-... и GY32d-...] <sup>1)</sup> .....	7006-87A-2
Калибры-пробки В для проверки максимального усилия установки в патронах [G32d-..., G32q-..., GX32d-..., GX32q-... и GY32d-...] <sup>1)</sup> .....	7006-87B-2
Калибры-пробки С для проверки минимального усилия крепления в патронах [G32d-..., G32q-..., GX32d-..., GX32q-... и GY32d-...] <sup>1)</sup> .....	7006-87C-2
Калибры непроходные F для проверки невозможности установки цоколей в патроны [G32d-..., G32q-..., GX32d-..., GX32q-... и GY32d-...] <sup>1)</sup> .....	7006-87D-2
Калибры проходные G для проверки пазов фиксаторов в патронах [G32d-..., G32q-..., GX32d-..., GX32q-... и GY32d-...] <sup>1)</sup> .....	7006-87E-2

<sup>1)</sup> Исправлена ошибка оригинала, обозначения приведены в соответствии с содержанием листа.

Калибр-пробка $A_2$ для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах [GX32d-... и GX32q-...] <sup>1)</sup> .....	7006-87F-2
Калибр проходной для фокусирующего цоколя PY43d на готовых лампах .....	7006-88-1
Калибр непроходной для размера $M_{\min}$ фокусирующих цоколей PY43d и PZ43t на готовых лампах .....	7006-88A-1
Калибр проходной для патронов PY43d .....	7006-88B-1
Калибр проходной для фокусирующего цоколя PZ43t на готовых лампах .....	7006-89-1
Калибр проходной для патронов PZ43t .....	7006-89A-1
Калибр проходной для патрона W10.6x8.5d для ламп-фотовспышек .....	7006-90A-2
Калибр для проверки максимального усилия контакта в патроне W10.6x8.5d для ламп-фотовспышек .....	7006-90B-2
Калибр для проверки минимального усилия контакта в патроне W10.6x8.5d для ламп-фотовспышек .....	7006-90C-2
Калибр-пробка для проверки наличия контакта в патроне W10.6x8.5d для ламп-фотовспышек .....	7006-90D-2
Калибр проходной для патронов W2.1x9.5d .....	7006-91-1
Калибр непроходной для цоколя W2.1x9.5d .....	7006-91B-1
Калибры для проверки установки и крепления патронов W2.1x9.5d .....	7006-91C-1
Калибры для патрона W2x4.6d .....	7006-94-1
Калибры проходной и непроходной для проверки соединителей G16t и G16d на готовых лампах .....	7006-95-3
Калибр проходной для цоколей P45t .....	7006-95A-2
Калибр непроходной для цоколей P45t .....	7006-95B-2
Калибры проходной и непроходной для проверки позиционного выступа цоколей P45t .....	7006-95D-2
Калибр для проверки позиционного выступа цоколей P45t .....	7006-95E-2
Калибр для проверки размера $Y_{\max}$ цоколей P45t .....	7006-95F-2
Калибр для проверки размера $R_{\min}$ цоколей P45t .....	7006-95G-2
Калибр проходной для патронов P45t .....	7006-95H-2
Калибр проходной для проверки горизонтального сечения цоколя W3.3x10.4d .....	7006-96-1
Калибр проходной для проверки вертикального сечения цоколя W3.3x10.4d .....	7006-96A-1
Калибр проходной для цоколей SX4s .....	7006-97-1
Калибр непроходной для цоколей SX4s .....	7006-97A-1
Калибр проходной для цоколей X511 на готовых лампах .....	7006-99-2
Калибр проходной для патронов X511 .....	7006-99A-1
Калибр непроходной для патронов X511 .....	7006-99B-1
Калибр проходной для цоколей GRX10q-... на готовых лампах .....	7006-101-1
Калибры непроходные для фиксаторов цоколей GRX10q-... на готовых лампах .....	7006-101A-1
Калибры непроходные А и В для цоколей GRX10q-... на готовых лампах .....	7006-101B-1
Калибр проходной для патронов GRX10q-... .....	7006-101C-1
Калибр непроходной для патронов GRX10q-... .....	7006-101D-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей 2G7 и 2GX7 на готовых лампах .....	7006-102-1
Калибр А для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах 2G7 .....	7006-102A-1

<sup>1)</sup> Исправлена ошибка оригинала, обозначение приведено в соответствии с содержанием листа.

Калибр В для проверки максимального усилия установки в патронах 2G7 и 2GX7 . . . . .	7006-102B-1
Калибр С для проверки минимального усилия крепления в патронах 2G7 . . . . .	7006-102C-1
Калибр А для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах 2GX7	7006-103-1
Калибр С для проверки минимального усилия крепления в патронах 2GX7 . . . . .	7006-103A-1
Калибры проходные для цоколей W2.5x16 . . . . .	7006-104-1
Калибры проходные для проверки патронов W2.5x16 . . . . .	7006-104A-1
Калибр проходной для цоколей WX2.5x16 . . . . .	7006-104B-1
Калибр проходной для патронов WX2.5x16 . . . . .	7006-104C-1
Калибр проходной для цоколей WY2.5x16 . . . . .	7006-104D-1
Калибр проходной для патронов WY2.5x16 . . . . .	7006-104E-1
Калибр проходной для цоколей WZ2.5x16 . . . . .	7006-104F-1
Калибр проходной для патронов WZ2.5x16 . . . . .	7006-104G-1
Калибры проходные для цоколей WU2.5x16 . . . . .	7006-104H-1
Калибры проходные для патронов WU2.5x16 . . . . .	7006-104J-1
Калибр проходной для цоколей W3x16d и WX3x16d . . . . .	7006-105-2
Калибр непроходной для цоколей W3x16d, WX3x16d, W3x16q, WX3x16q и WY3x16q . .	7006-105A-3
Калибры для проверки усилий установки и крепления и невозможности установки патронов W3x16d и WX3x16d . . . . .	7006-105B-2
Калибры проходные для цоколей W3x16q, WX3x16q и WY3x16q . . . . .	7006-106-3
Калибры для проверки усилий установки и крепления и невозможности установки патронов W3x16q, WX3x16q и WY3x16q . . . . .	7006-106A-3
Калибр проходной А для цоколей PG13 и PGJ13 . . . . .	7006-107-3
Калибр проходной для соединителей PG13 и PGJ13 . . . . .	7006-107A-2
Калибр проходной В для цоколей PG13 и PGJ13 . . . . .	7006-107B-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей PG13 и PGJ13 . . . . .	7006-107C-1
Калибры проходной и непроходной для двухштырьковых цоколей GU4 . . . . .	7006-108-2
Калибры для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах GU4	7006-108A-2
Калибры для проверки минимального усилия крепления в патронах GU4 . . . . .	7006-108B-1
Калибр проходной для патронов GU4 . . . . .	7006-108C-2
Калибр одноштырьковый для проверки наличия контакта в патронах GZ4 и GU4 . . . . .	7006-108D-1
Калибры проходной и непроходной для двухштырьковых цоколей GU5.3 . . . . .	7006-109-1
Калибры для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах GU5.3	7006-109A-1
Калибры для проверки минимального усилия крепления в патронах GU5.3 . . . . .	7006-109B-1
Калибр проходной для патронов GU5.3 . . . . .	7006-109C-2
Калибр проходной для цоколей PGJ19-1, PGJ19-2 и PGJ19-3 . . . . .	7006-110-1
Калибр проходной для цоколей PGJ19-4 и PGJ19-5 . . . . .	7006-110A-1
Калибры проходные и непроходные для проверки фиксаторов цоколей PGJ19 . . . . .	7006-110B-1
Калибры проходные и непроходные для проверки фиксаторов патронов PGJ19 . . . . .	7006-110C-1
Калибр для соединителей PGJ19 . . . . .	7006-110D-1
Калибр А для патронов S14s . . . . .	7006-112A-1
Калибр В для патронов S14s . . . . .	7006-112B-1
Калибр С для патронов S14s . . . . .	7006-112C-1
Калибр А для патронов S14d . . . . .	7006-112D-1

Калибры В <sub>1</sub> и В <sub>2</sub> для патронов S14d .....	7006-112E-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GU7 .....	7006-113-2
Калибр для проверки максимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах GU7 .....	7006-113A-3
Калибр для проверки минимального крутящего момента извлечения в патронах GU7 ..	7006-113B-1
Калибр для проверки соосности цоколей Fc2 на готовых лампах .....	7006-114-1
Калибр проходной для патронов Fc2, подобранных в пару .....	7006-114A-1
Калибр для проверки наличия контакта в патронах Fc2, подобранных в пару .....	7006-114B-1
Калибр проходной для патронов W4.3x8.5d, подобранных в пару .....	7006-115-1
Калибр для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах W4.3x8.5d боковой установки .....	7006-115A-1
Калибр для проверки наличия контакта в патронах W4.3x8.5d, подобранных в пару ..	7006-115B-1
Калибр проходной для цоколей 2G10 на готовых лампах .....	7006-118-1
Калибр А для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах 2G10	7006-118A-1
Калибр В для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах 2G10	7006-118B-1
Калибр С для проверки минимального усилия крепления в патронах 2G10 .....	7006-118C-1
Калибр для двухштырьковых цоколей GY22 .....	7006-119-1
Калибр проходной для патронов GY22 .....	7006-119A-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GZ10 .....	7006-120-1
Калибр для проверки максимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах GZ10 .....	7006-120A-2
Калибр для проверки минимального крутящего момента извлечения в патронах GU10 и GZ10 .....	7006-120B-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GU10 .....	7006-121-1
Калибр для проверки максимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах GU10 .....	7006-121A-2
Калибры проходной и непроходной для цоколей G8.5 .....	7006-122-1
Калибр А для патронов G8.5 .....	7006-122A-2
Калибр В для патронов G8.5 .....	7006-122B-2
Калибр С для патронов G8.5 .....	7006-122C-1
Калибр непроходной для патронов G8.5 .....	7006-122D-1
Калибр для проверки минимального усилия крепления в патронах G8.5 типа В .....	7006-122E-2
Калибр проходной для цоколей GU10q .....	7006-123-1
Калибр непроходной для цоколей GU10q .....	7006-123A-1
Калибр проходной для патронов GU10q .....	7006-123B-1
Калибр для проверки минимального усилия крепления в патронах GU10q .....	7006-123C-1
Калибры для проверки наличия контакта в патронах GZ10q .....	7006-124-1
Калибр проходной для патронов 2GX13 .....	7006-125-1
Калибры проходной и непроходной А для цоколей 2GX13 .....	7006-125A-1
Калибры проходной и непроходной В для цоколей 2GX13 .....	7006-125B-1
Калибр для проверки наличия контакта в патронах 2GX13 .....	7006-125C-1
Калибр для проверки минимального усилия крепления в патронах 2GX13 .....	7006-125D-1
Калибр проходной для цоколя G5.3-4.8 .....	7006-126-1

Калибры А для соединителя G5.3-4.8	7006-126A-1
Калибры В для соединителя G5.3-4.8	7006-126B-1
Калибр для пружин цоколей PG20 и PGU20	7006-127-1
Калибр для проверки контактов патронов PGU20	7006-127A-1
Калибры для проверки контактов цоколей PG20	7006-127B-2
Калибр проходной для цоколя G9	7006-129-2
Калибр непроходной для цоколя G9	7006-129A-1
Калибр проходной для патрона G9	7006-129B-1
Калибр для проверки минимального усилия крепления в патронах G9	7006-129C-1
Калибр для проверки наличия контакта в патронах G9	7006-129D-1
Калибр для проверки вхождения в максимальные патроны и расположения и длины штырьков цоколей GRZ10d	7006-131-1
Калибры А и В для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах GRZ10d	7006-131A-1
Калибр проходной для цоколей GRZ10d не на лампах (не используют на готовых лампах)	7006-131B-1
Калибр С для проверки минимального усилия крепления в патронах GRZ10d	7006-131C-1
Калибр для проверки вхождения в максимальные патроны и расположения и длины штырьков цоколей GRZ10t	7006-132-1
Калибры А и В для проверки максимального усилия установки и извлечения в патронах GRZ10t	7006-132A-1
Калибр проходной для цоколей GRZ10t не на лампах (не используют на готовых лампах)	7006-132B-1
Калибр С для проверки минимального усилия крепления в патронах GRZ10t	7006-132C-1
Калибр проходной для цоколей P38t	7006-133-1
Калибр непроходной для цоколей P38t	7006-133A-1
Калибр для проверки размера $Y_{max}$ цоколей P38t	7006-133B-1
Калибр проходной для патронов P38t	7006-133C-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GX12	7006-135-1
Калибр А для патронов GX12	7006-135A-1
Калибр В для патронов GX12	7006-135B-1
Калибр С для патронов GX12	7006-135C-1
Калибр для цоколей GZX7d-..., GZY7d-... и GZZ7d-... печатных плат	7006-136-1
Калибр для фиксаторов цоколей GZX7d-..., GZY7d-... и GZZ7d-... печатных плат	7006-136A-1
Калибры для соединителей GZX7d-..., GZY7d-... и GZZ7d-... печатных плат	7006-136B-1
Калибры для проверки наличия контакта в соединителях GZX7d-..., GZY7d-... и GZZ7d-... печатных плат	7006-136C-1
Калибр для цоколей GUX2.5d печатных плат	7006-137-1
Калибры А для цоколей GUX2.5d, GUY2.5d и GUZ2.5d печатных плат	7006-137A-1
Калибр В для цоколей GUX2.5d, GUY2.5d и GUZ2.5d печатных плат	7006-137B-1
Калибр непроходной для цоколей GUX2.5d печатных плат	7006-137C-1
Калибры А для самоподдерживающихся соединителей GUX2.5d, GUY2.5d и GUZ2.5d печатных плат	7006-137D-1
Калибр В для штепсельных соединителей GUX2.5d печатных плат	7006-137E-1
Калибры для проверки наличия контакта в соединителях GUX2.5d, GUY2.5d и GUZ2.5d печатных плат	7006-137F-1

Калибр проходной А для цоколей P23t и PX23t .....	7006-138-2
Калибр проходной В для цоколей P23t .....	7006-138A-1
Калибр проходной В для цоколей PX23t .....	7006-138B-1
Калибры проходные для цоколей G7.9 и GX7.9 .....	7006-139-1
Калибры проходные для патронов G7.9 и GX7.9 .....	7006-139A-1
Калибр для проверки минимального усилия крепления контактов в патронах G7.9 и GX7.9 .....	7006-139B-1
Калибр проходной для цоколей 2G8 .....	7006-141-1
Калибр А для патронов 2G8 .....	7006-141A-2
Калибр В для патронов 2G8 .....	7006-141B-2
Калибр С для патронов 2G8 .....	7006-141C-2
Калибр одноштырьковый D для проверки максимального усилия извлечения контактов патронов 2G8 .....	7006-141D-1
Калибр одноштырьковый E для проверки минимального усилия крепления контактов патронов 2G8 .....	7006-141E-1
Калибры непроходные F для проверки невозможности установки патронов 2G8 .....	7006-141F-1
Калибр G для патронов 2G8 .....	7006-141G-1
Калибры проходной и непроходной для проверки диаметров штырьков цоколей 2G8 .....	7006-141H-1
Калибры непроходные для проверки невозможности установки фиксаторов цоколей 2G8 .....	7006-141J-2
Калибр проходной для штырьков цоколей 2G8 .....	7006-141K-2
Калибр проходной для проверки размеров фиксаторов цоколей 2G8 .....	7006-141L-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GX53 .....	7006-142-1
Калибр А для патронов GX53 .....	7006-142A-1
Калибр В для патронов GX53 .....	7006-142B-1
Калибр С для патронов GX53 .....	7006-142C-1
Калибр непроходной для цоколей GX53 .....	7006-142D-1
Калибры проходной и непроходной для шпоночных канавок цоколей GX53 .....	7006-142E-1
Калибр непроходной для шпоночных канавок цоколей GX53 .....	7006-142F-1
Калибры проходной и непроходной для фиксаторов патронов GX53 .....	7006-142G-1
Калибр непроходной для проверки максимального расстояния между фиксаторами патронов GX53 .....	7006-142H-1
Калибр непроходной для проверки минимальной ширины фиксаторов патронов GX53 .....	7006-142J-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GX8.5 .....	7006-143-1
Калибр для проверки максимальных крутящих моментов установки и извлечения соединителей/патронов GX8.5 .....	7006-143A-1
Калибр для проверки минимального крутящего момента извлечения в соединителях/патронах GX8.5 .....	7006-143B-1
Калибр непроходной для соединителей/патронов GX8.5 .....	7006-143C-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GX10 .....	7006-144-1
Калибр проходной для проверки максимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах GX10 .....	7006-144A-1
Калибр для проверки минимального крутящего момента извлечения в патронах GX10 .....	7006-144B-2
Калибры проходной и непроходной для фиксаторов цоколей PG18.5d .....	7006-147-1

ГОСТ IEC 60061-3—2022

Калибры для проверки контактов цоколей PG18.5d .....	7006-147A-1
Калибр для соединителя PG18.5d .....	7006-147B-1
Калибр проходной для цоколей PGZ12 .....	7006-148-2
Калибры проходные и непроходные для цоколей PGZ12 .....	7006-148A-2
Калибр непроходной для цоколей PGZ12 .....	7006-148B-1
Калибр проходной для патронов PGZ12 .....	7006-148C-2
Калибр проходной для цоколя WZ3x16q .....	7006-151-1
Калибр непроходной для цоколя WZ3x16q .....	7006-151A-1
Калибры для проверки установки, крепления и невозможности установки для патронов WZ3x16q .....	7006-151B-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GU6.5 .....	7006-152-1
Калибр проходной для проверки максимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах GU6.5 .....	7006-152A-1
Калибр для проверки минимальных крутящих моментов извлечения в патронах GU6.5 .....	7006-152B-1
Калибр проходной для цоколей PGJ5 .....	7006-153-1
Калибр непроходной для цоколей PGJ5 .....	7006-153A-1
Калибр А для проверки максимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах PGJ5 .....	7006-153B-1
Калибр В для проверки минимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах PGJ5 .....	7006-153C-1
Калибр проходной для контактных зажимов GU16d/GX16d .....	7006-154-1
Калибр проходной для соединителя GU16d/GX16d .....	7006-154A-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей PGJ(X)50 .....	7006-156-1
Калибр А для проверки максимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах PGJ(X)50 .....	7006-156A-1
Калибр В для проверки минимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах PGJ(X)50 .....	7006-156B-2
Калибр проходной для проверки наличия центрирующего диаметра патронов PGJ(X)50 .....	7006-156C-2
Калибр непроходной для проверки максимального центрирующего диаметра патронов PGJ(X)50 .....	7006-156D-1
Калибр проходной для цоколей GR14q .....	7006-157-1
Калибр проходной для проверки формы фиксаторов цоколей GR14q .....	7006-157A-1
Калибр проходной для штырьков цоколя GR14q .....	7006-157B-1
Калибр проходной для проверки размера J цоколей GR14q .....	7006-157C-1
Калибр непроходной для проверки диаметра А цоколей GR14q .....	7006-157D-1
Калибр непроходной для проверки диаметра Р цоколей GR14q .....	7006-157E-1
Калибр непроходной для штырьков цоколей GR14q .....	7006-157F-1
Калибр проходной А для патронов GR14q .....	7006-157G-1
Калибр проходной В для патронов GR14q .....	7006-157H-1
Калибры проходной и непроходной для фиксаторов GR14q .....	7006-157J-1
Калибр проходной для проверки закрепляющего выступа патронов GR14q .....	7006-157K-1
Калибр проходной для цоколей PU20d .....	7006-158-1
Калибр проходной для цоколей G28d .....	7006-161-1
Калибры проходной и непроходной для фиксаторов цоколей G28d .....	7006-161A-1

Калибр непроходной для проверки минимальных размеров фиксаторов цоколя G28d .	7006-161B-1
Калибры проходной и непроходной для проверки диаметра штырька цоколей G28d . .	7006-161C-3
Калибр проходной А для патронов G28d . . . . .	7006-161D-1
Калибр проходной В для патронов G28d . . . . .	7006-161E-1
Калибры проходной и непроходной для фиксаторов патронов G28d . . . . .	7006-161F-1
Калибр проходной для цоколей PGZ18 и PGZX18 . . . . .	7006-163-1
Калибр А для патронов PGZ18 и PGZX18 . . . . .	7006-163A-4
Калибр В для патронов PGZ18 и PGZX18 . . . . .	7006-163B-3
Калибр С для патронов PGZ18 и PGZX18 . . . . .	7006-163C-3
Калибры проходной и непроходной для цоколей PGZ18 и PGZX18 . . . . .	7006-163D-4
Калибры проходные и непроходные для фиксаторов цоколей WP3.3x14.5 . . . . .	7006-164-1
Калибры установки и извлечения для патронов WP3.3x14.5 . . . . .	7006-164A-1
Калибр для соединителей PGJ21t . . . . .	7006-165-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GU8.5 . . . . .	7006-166-2
Калибр для проверки максимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах GU8.5 . . . . .	7006-166A-2
Калибр для проверки минимальных крутящих моментов извлечения в патронах GU8.5	7006-166B-2
Калибр непроходной для патронов GU8.5 . . . . .	7006-166C-2
Калибры проходной и непроходной для цоколей PGJX28 . . . . .	7006-169-1
Калибр А для проверки максимальных крутящих моментов установки в патронах PGJX28	7006-169A-2
Калибр В для проверки минимальных крутящих моментов извлечения в патронах PGJX28 . . . . .	7006-169B-1
Калибр непроходной для проверки максимального центрирующего диаметра патронов PGJX28 . . . . .	7006-169C-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GUZ10 . . . . .	7006-170-1
Калибр для проверки максимальных крутящих моментов установки и извлечения в патронах GUZ10 . . . . .	7006-170A-1
Калибр для проверки минимального крутящего момента извлечения из патронов GUZ10	7006-170B-1
Калибр проходной для фокусирующих цоколей PU43t . . . . .	7006-171-1
Калибр проходной для патронов PU43t . . . . .	7006-171A-1
Калибр проходной для цоколей BA15d-3 (100°/130°) на готовых лампах . . . . .	7006-173-1
Калибр для проверки размера В цоколей BA15d-3 (100°/130°) на готовых лампах . . . .	7006-173A-1
Калибр для патронов BA15d-3 (100°/130°) . . . . .	7006-173B-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей G14.5 и GX14.5 . . . . .	7006-174-1
Калибр А для проверки максимальных крутящих моментов установки в патроны G14.5 и GX14.5 . . . . .	7006-174A-1
Калибр В для проверки минимальных крутящих моментов извлечения в патронах G14.5 и GX14.5 и функции фиксаторов штырьков . . . . .	7006-174B-1
Калибр непроходной для фиксаторов патронов GX14.5 . . . . .	7006-174C-1
Калибры проходной и непроходной для цоколей GUZ5.3-... . . . .	7006-175-2
Калибр для проверки максимальных усилий установки и извлечения в патронах GUZ5.3-... . . . .	7006-175A-2
Калибр для проверки минимальных усилий крепления в патронах GUZ5.3-... . . . .	7006-175B-2
Калибр проходной для патронов GUZ5.3-... . . . .	7006-175C-2



Калибры проходной и непроходной для фиксаторов цоколей GUZ5.3-...	7006-175D-2
Калибр проходной для проверки конфигурации фиксаторов на патронах GUZ5.3-...	7006-175E-2
Калибр проходной для цоколей WUX2.5x16d	7006-176-1
Калибр проходной для патронов WUX2.5x16d	7006-176A-1
Калибр проходной для цоколей WUY2.5x16d	7006-177-1
Калибр проходной для патронов WUY2.5x16d	7006-177A-1
Калибр проходной для цоколей WUZ2.5x16d	7006-178-1
Калибр проходной для патронов WUZ2.5x16d	7006-178A-1
Калибр проходной для цоколей WUU2.5x16d <sup>1)</sup>	7006-179-1
Калибр проходной для патронов WUU2.5x16d	7006-179A-1
Калибр проходной для цоколей WZX2.5x16q	7006-180-1
Калибр проходной для патронов WZX2.5x16q	7006-180A-1
Калибр проходной для цоколей WZY2.5x16q	7006-181-1
Калибр проходной для патронов WZY2.5x16q	7006-181A-1
Калибры проходные для цоколей GX16t-5	7006-183-2
Калибры проходные для цоколей GX16t-5 типа В	7006-183A-1
Калибры проходные двухсторонние для патронов GX16t-5, подобранных в пару	7006-183B-2
Калибры двухсторонние для проверки наличия контакта в патронах GX16t-5, подобранных в пару	7006-183C-2
Калибр проходной для цоколя GH36d -...	7006-186-1
Калибр проходной для закрепляющего паза цоколя GH36d	7006-186A-1
Калибры проходной и непроходной для проверки диаметра штырька цоколя GH36d-...	7006-186B-1
Калибры проходной и непроходной для фиксаторов цоколей GH36d-...	7006-186C-1
Калибр проходной А для патронов GH36d-...	7006-186D-1
Калибр проходной В для патронов GH36d-...	7006-186E-1
Калибр проходной С для патронов GH36d-...	7006-186F-1
Калибры проходной и непроходной для фиксаторов патронов GH36d-...	7006-186G-1
Калибр проходной для цоколей GR6d-...	7006-187-2
Калибр проходной для закрепляющего штырька цоколей GR6d-...	7006-187A-2 <sup>2)</sup>
Калибр проходной для проверки положения контакта цоколей GR6d-...	7006-187B-2
Калибры проходной и непроходной для проверки размеров фиксаторов цоколей GR6d	7006-187C-2
Калибры проходной и непроходной для проверки фиксаторов цоколей GR6d-...	7006-187D-2
Калибры проходной и непроходной для опорных цоколей GR6d-...	7006-187E-2
Калибр проходной А для патронов GR6d-...	7006-187F-2
Калибр проходной В для патронов GR6d-...	7006-187G-2
Калибр непроходной для патронов GR6d-...	7006-187I-2
Калибры проходной и непроходной для опорных патронов GR6d-...	7006-187J-2
Калибры проходной и непроходной для фиксаторов патронов GR6d-...	7006-187K-2
Калибр непроходной для фиксаторов патронов GR6d-...	7006-187L-2

1) Исправлена ошибка оригинала, обозначение приведено в соответствие с содержанием листа.

2) Исправлена ошибка оригинала: цифра 1 в обозначении листа заменена на 2.