

Содержание

Введение	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения	1
4 Общие положения по применению настоящего стандарта	4
5 Менеджмент рисков.....	5
5.1 Общие положения	5
5.2 Введение в процесс менеджмента рисков	6
6 Процессы SRF.....	8
6.1 Процесс изготовления SRF	8
6.2 Типовая приемка, хранение и подача SRF для электростанции или цементной печи.....	9
6.3 Объекты изготовления SRF, включая уплотнение	10
7 Вопросы безопасности и требования к установке по изготовлению SRF	11
7.1 Угрозы безопасности.....	11
7.2 Общие требования и рекомендации по безопасному изготовлению и обращению	13
7.3 Общие требования к эксплуатации и техническому обслуживанию	14
7.4 Документация по процедурам эксплуатации	14
7.5 Безопасность при эксплуатации.....	15
7.6 Предварительное планирование действий в аварийном режиме	16
7.7 Риски для персонала	17
8 Требования обеспечения безопасности и требования к конкретным частям процесса изготовления и обращения с SRF	17
8.1 Приемка и подача	17
8.2 Дробление, размол и измельчение	20
8.3 Подача материала	24
8.4 Хранение.....	28
8.5 Разделение и просеивание	33
8.6 Другие системы	36
9 Противопожарная защита	39
9.1 Общие требования и рекомендации по противопожарной защите	39
9.2 Обнаружение	40
9.3 При пожаре.....	40
9.4 Рабочая среда и безопасность во время пожара	41
9.5 После пожара.....	41
Библиография.....	42