

Содержание

Введение	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Обозначения	1
5 Общие требования к посадочным местам под уплотнительные кольца.....	2
6 Типы защитных колец	2
6.1 Спиральный тип T1.....	2
6.2 Разрезной тип T2	3
6.3 Цельный тип T3	4
6.4 Вогнутый разрезной тип T4.....	4
6.5 Вогнутый цельный тип T5	5
7 Расположение защитных колец в посадочных местах	6
8 Условные обозначения и материалы защитных колец.....	7
8.1 Условные обозначения	7
8.2 Материалы	7
9 Размеры и предельные отклонения защитных колец	8
9.1 Торцовая и радиальная ширина защитных колец.....	8
9.2 Наружные диаметры защитных колец для уплотнения поршня	8
9.3 Внутренние диаметры защитных колец для уплотнения штока	9
10 Форма записи (ссылка на настоящий стандарт).....	9
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов государственным стандартам.....	10